

リモコンで電源が入ら ないときに押す

ネット操作 便利機能 メニュー 画面表示

番組表

▼ 決定

変換

5な。

10 記号 0 11 h k 12 本 #

ΙĂΙ

チャンネル

Panasonic

+

入力切換

元の画面

メモリーカード

前選局 チャンネル番号入力 お好み選局

8 τὖν 9 κἶνχ


チャンネルを

が点滅します。

押すと放送切換ボタン

SO304-1044

電源を入れる



放送切換ボタン

別が 地上アナログ(地上A)放送 (従来のVHF/UHF放送)

BS BSデジタル放送

た 110度CSデジタル放送 (スカパー!110) (押すたびにCS1とCS2が切り換わる)

困ったときは

元の画面 テレビ放送の画面に戻る え 1つ前の画面に戻る

本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体 の電源ボタンで「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。 リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

Irシステムで接続する

Irシステムとは・・・

- ・本機に付属しているIrシステムケーブルを利用し、接続しているビデオやDVDレコーダー などに録画予約設定をするためのものです。
- ・この録画予約設定には「タイマー予約」と「連動予約」という2種類の方法があります。

ご使用の手順

を接続する

設定する


(1)Irシステムケーブルを **(1)** 取扱説明書 接続する

テレビ編93ページ ②映像・音声の各コード ● 取扱説明書

テレビ編94ページ

テレビ編98ページ ③「Irシステム設定」を ● ● 取扱説明書






録画機器により、リモコン受光部位置は異なります。 位置を確認し受光部の近くに本ケーブルの発光部を 位置がずれないようにしっかりと固定してください。

・「録画予約」をしたいとき、ビデオデッキやDVDレコーダーで直接タイマー予約の設定をしな くても本機の番組表から予約したい番組を選ぶだけで設定ができます。(下記、対応機種参照)



タイマー予約とは・・・




連動予約とは・・・

・次のようなときは「連動予約」にしてください。

機器が対応していないなどで「タイマー予約」ができない場合や、番組の放送時間が変更になった 時でも自動的に追従して録画させたい場合(デジタル放送で局から情報があったときのみ)など。

「タイマー予約」と同様に、本機の番組表から予約したい番組を選ぶだけで設定ができます。





Irシステム対応機器について

| 対応機器 | 当社製1995年製 以降のビデオデッキ DVDレコーダー | 当社製1995年製 以前のビデオデッキ | 当社製以外の ビデオデッキ | 当社製以外の DVDレコーダー |
|---------|------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| タイマー予約 | O 1 | × | × | × |
| 連 動 予 約 | 0 | 0 | O 2 | <u> </u> |

- 1:NV-WV1、NV-WV10、NV-HV61、NV-H4Kを除く
- 2:対応メーカー/ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NEC、パイオニア (ただし上記メーカーでも、一部使用できない機種あり) 3:対応メーカー/パイオニアのみ(ただしパイオニア製でも、一部使用できない場合あり)

INKで接続する

i.LINKとは・・・

当社製i.LINK対応機器(D-VHSビデオデッキなど)にi.LINKケーブル(別売を接続することで、 本機の画面から高画質なデジタル画像や音声の録画/再生などの基本操作ができる機能です。

また、Irシステムと同様に、本機の番組表から予約したい番組を選ぶだけで録画予約ができます。

ご使用前に必要なこと

対応機器

当社製D-VHSビデオデッキなどに対応して おります。

ご使用の手順

- (1)接続する 右記の通り、i.LINK テレビ編92ページ ケーブルを接続する
- ②アナログ録画用の ケーブルを接続する _{テレビ編92ページ}
- ③「i.LINK接続設定」を
 ・ 取扱説明書 設定する
- (4)また、必要に応じ「ビ ® 取扱説明書 を設定する

Tナビ機能とは・・・

ご使用前に必要なこと

ご使用の手順

に接続する

を設定する

設定する

(1) ブロードバンド環境

②「ネットワーク設定」

③「ブラウザ設定」を

ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。

●●取扱説明書

「ナビ機能について

リモコンの 🔽 でTナビへ

・リモコンのTナビボタンを押すだけで、Tナビ専用のホームページ(インターネットの入口)から、

- ●●取扱説明書
- テレビ編96ページ
- デオ入力接続設定」 テレビ編96ページ

・インターネットを利用して情報サービスを受けられる機能です。

テレビで安心して楽しめる便利な情報を見ることができます。

●●取扱説明書

T navi編16ページ

●●取扱説明書


T navi編18ページ

● ● 取扱説明書

T navi編20ページ

本機の背面端子部 i.LINK端子は、どちらでも使えます。





ケーブルテレビのお客様はご契約の ケーブルテレビ会社にご相談ください。

テレビを見る ------- 裏表紙

地上アナログ/地上デジタル/ BSデジタル/110度CSデジタルの 各放送がご覧になれます

2 かんたん設置設定をする

初めて電源を「入」にすると、

下のような画面を表示します。

表示される画面にしたがって

お客様のお住まいの地域に合っ

リモコン: (の)

テレビ前面操作部: 中口口口口口

お買い上げありがとうございます。 正しくお使いいただくために各種設定を行います

た設定をしてください。

●●取扱説明書

テレビ編66ページ



番組表から見る

ご使用になる前に!

1 接続する

衛星アンテナ

録画・再生用機器

ブロードバンド接続機器

販売店にご相談ください。

オーディオ機器

(ルーターなど)

雷話回線

必ず接続いただくもの

地上アナログアンテナ

B-CASカード(本機に挿入してください)

| 必要に応じて接続いただくもの |

地上デジタル放送の受信については、

衛星アンテナの接続が必要です



番組表から録画予約する

衛星アンテナの接続が必要です



録画のために Irシステムで接続する

Irシステムとは・・・ タイマー予約/連動予約とは 対応機器について



録画のために i.LINKで接続する



Tナビ機能について

Tナビ機能とは・・・

Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンテレビ

品番 TH-36D60(36型) TH-32D60(32型)










このガイドは、TH-36D60と TH-32D60共通です。

TQBA0386

i.LINKとは・・・

番組表を上手に利用しよう

番組表から、見る/録画予約する





拡大

縮小


前日 翌日

テレビ









《選択・決定ボタンですべて操作します

約

タイマー

タイマー予約とは

(喧 裏面)

連動予約とは

☞ 裏面)

LINK

i.LINKとは

(喧寒面)

不



▼ 予約する を選び、決定する

▶ で 予約する を選び、決定する

Shirt C

▶ で 予約する を選び、決定する

500E

▼で 予約する を選び、決定する

プロジテム (ロケットをある) 戸屋から フスカで実際に関係を選挙と行いませつ た人の世界報酬 (1.25 キュア・ター 番組

プロジェアル 「ロケットを言から」を思わり、 ファンので実際にはかせば早上せれて乗った お人の物を見かます。またキュン・ター・番組

プロジェテム (ロケットをある) 足事から フタルので実際に対象を数単したがに乗った たんでは実験が対したサンス・グレーを

BERESONS ALALAMON

6 7 8 9

終了 ① ▼で 予約方式 を選び、

② **▼ で** 見るだけ <mark>を選ぶ</mark>

① ▼で 予約方式 を選び、

1) ▼ で 予約方式 を選び、

① ▼で 予約方式 を選び、

標準

② ▶ で 録画 を選ぶ

信号設定

② ▶ で 録画 を選ぶ

② ▶ で 録画 を選ぶ

② 決定する

↑ ▲ で
 予約する
 を選び、

① ▼ で 録画機器 を選び、 (2) ◀ ▶ で ビデオ(タイマー)

①▼で録画機器を選び、

または DVD(連動) を選ぶ

① ▼ で 録画機器 を選び、

見るだけ録画

② ◀ ▶ で選択する

② ◀ ▶で ビデオ(連動)

予約する

② ◀ ▶ で選択する または DVD (タイマ-) を選ぶ

 ↑ ▲ で 予約する を選び、 ① ▼ で 録画モード を選び、

終了

(1) ▲ で 予約する を選び、

▼ で 録画モード を選び、


見るだけ 録画

② **▼** ▶ で選択する

②決定する

(2)決定する

お知らせ



予約番組は映りません。

切り換わります。(Tナビ中を除く)

終了 録画機器側では

テープやディスクを入れる。

・本機で設定した予約状態に なる。(ご確認ください)

録画機器側では

電源を「切」にし、テレビをご覧になっていない場合は、

テレビを見ているときに、予約時刻になると、予約番組に

・テープやディスクを入れる。 ・本機を接続した外部入力に切

り換える。 録画モードなどを設定する。

・録画可能状態であることを確 認してリモコンで電源を切る。 (電源を切っておかないと録 画できません)

↑ ▲ で 予約する を選び、

終了

② 決定する

標準

終了

録画機器側では

テープやディスクを入れる。

・本機で設定した予約状態に なる。(ご確認ください)

(受信可能であれば数分かかることもありますが表示されます。)

ください。

お願い

録画予約を行ったときは テレビ本体の電源を「切」に しないでください。 電源「切」は、リモコンで行って

予約番組が始まる2分前ま でに、予約操作を完了して ください。

お知らせ

確認画面またはエラー画面 が出た場合には、表示内容を 確認し操作してください。 タイマー予約時の「再送信」 は録画機器がタイマー予約 状態にならなかった場合に、 行ってください。

録画モードについて

「機器側設定」を選んだときは、 録画機器で設定してください。 録画機器で対応している録画 モードを選んでいることを確 認してください。 録画機器の取扱説明書をよく お読みください。

録画予約の詳細は、テレビ編 24~33ページをご覧くだ さい。

録画予約のための接続設定 については、テレビ編90 101ページをご覧ください。

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。